



## Änderung der Funktionsbelegung bei Fleischmann DCC-Decodern

### Standardbelegung bei DCC-Decodern

<u>CV</u>	=	<u>Wert</u>	
33	Output Location	<b>1</b>	Matrix-Zuordnung von Funktionsbefehl zu Funktion: Licht vorn
34	Output Location	<b>2</b>	Licht hinten
35	Output Location	<b>64</b>	[f1] à Acceleration Zero
36	Output Location	<b>128</b>	[f2] à Half Speed
37	Output Location	<b>16</b>	[f3] à SF3
38	Output Location	<b>4</b>	[f4] à SF4
39	Output Location	<b>8</b>	[f5] à Acceleration Zero
40	Output Location	<b>16</b>	[f6] à Half Speed

### Acceleration Zero und à Half Speed nur auf f5 und f6 legen

33	Output Location	<b>1</b>	Matrix-Zuordnung von Funktionsbefehl zu Funktion: Licht vorn
34	Output Location	<b>2</b>	Licht hinten
35	Output Location	<b>4</b>	[f1] à SF1
36	Output Location	<b>8</b>	[f2] à SF2
37	Output Location	<b>16</b>	[f3] à SF3
38	Output Location	<b>4</b>	[f4] à SF4
39	Output Location	<b>8</b>	[f5] à Acceleration Zero
40	Output Location	<b>16</b>	[f6] à Half Speed

# Technik-Info

**FLEISCHMANN**  
Die Modellbahn der Profis



Beide Beleuchtungen für Rangierbetrieb gleichzeitig fahrtrichtungsunabhängig einschalten.

Es gibt 2 Möglichkeiten für fahrtrichtungsunabhängige Beleuchtung.

1. Functionmapping (keine offizielle Funktion, ohne Gewähr!)

CV 33 = 3 (1)

CV 34 = 3 (2)

Beachten Sie die max. Ausgangsleistung der Lampenausgänge ! Bei TWIN-DECODER ggf. ext. Kondensator kurzschließen(nur bei reinen Digitalbetrieb).

2. beide Lichtausgänge verbinden.

