



## Soundloks mit Trix/Märklin Mobile-Central Station

### Lokfunktionen F5 bis F8 ...

Da im Motorola-Datenformat nur Funktionen bis F4 möglich sind, gibt es bei unseren Sounddecodern die Möglichkeit mittels einer 2. Lokadresse, die Funktionen über F4 zu nutzen.

#### **Bei Mobile Station müssen Sie folgendes einstellen:**

Programmieren Sie beim Sounddecoder CV 49 Bit 3 = 1 .

2. Märklin Adresse ist jetzt aktiviert. Das ist automatisch die nächst folgende Lokadresse.

Jetzt können Sie mit der folgenden Lokadresse die Funktionen F5 bis F8 aufrufen.

#### **Bei Central Station müssen Sie folgendes einstellen:**

Programmieren Sie beim Sounddecoder CV 49 Bit 3 = 1 .

2. Märklin Adresse ist jetzt aktiviert. Das ist automatisch die nächst folgende Lokadresse.

Als nächstes müssen Sie Ihrer Lok die Funktionen F5 – F8, über das Menue „Weitere Funktionen“ (siehe Handbuch „Central Station“) zuweisen.

Dann können Sie die Funktionen F5 bis F8 über die Funktionstasten der Lok aufrufen.