



TWIN-CENTER RESET!

- Hier die Optionen:
 - o 025 > 1 (immer DCC-Signal senden)
 - o 027 > 0 (Zeit nach letztem Refresh-Zyklus einer Lok)
 - o 033 > 0 (keine Weichenbefehle über I2C-Bus)
 - o 663 > 0 (Reset-Kommando deaktiviert)
 - o 907 > 4 (DCC-Signal, wenn keine Lok im Refresh-Zyklus)