Technik-Info

Anbei eine Beschreibung zum Programmieren und Betrieb der Empfängerbausteine Lenz LS150

- Adressierung der Empfängerbausteine LS150
- Empfängerbaustein am TC anmelden
  - Taste *Menue,mode,* i **Weicheneist.** g **Virt.Adressen** g **VAdr DAdr Aus DF**
    - **10 1 1 D**
    - d.h. VAdr = Virtuelle Adresse, diese können Sie beliebig vergeben, über diese Adresse wird die Weiche im Keyboardmode gestellt.
    - DAdr = Empfängeradresse, das ist die Adresse die Sie der LS150 bekommen soll.
    - Aus = Empfängerausgang an dem Sie Ihre Magnetartikel angeschlossen haben.Bei LS150 haben Ausgang 1-4 hat die gleiche DAdr, die Ausgänge 5-6 haben die folgende DAdr und Ausgang 1-2.
      z.B. Decoderadresse = 1 , virtuelle Adressen 1-6

VAdr	DAdr	Aus	DF
1	1	1	D
2	1	2	D
3	1	3	D
4	1	4	D
5	2	1	D
6	2	2	D
    - DF = Datenformat, D bedeutet DCC ,bei LS150 immer D !

  - Taster am LS150 drücken bis LED leuchtet
  - Im Keyboard-Mode 1. Adresse (Weichentaste) drücken. d.h. der Empfänger wird auf Adresse 1 programmiert, LED erlischt. Der Decoder ist auf Adresse 1-6 programmiert (siehe oben).

- Wenn Sie individuelle, einzelne Adressen (siehe Lenz Handbuch) programmieren möchten, müssen Sie die Weicheneinstellungen entsprechend ändern.
  - z.B. Ausgang 6 auf Adresse 30.
    - Taste *Menue,mode,* i **Weicheneist.** g **Virt.Adressen**
    - VAdr DAdr Aus DF
    - 6 30 1 D
  - Taster am LS150 drücken, LED leuchtet, dann mehrmals drücken bis LED 6 mal blinkt (siehe Lenz Handbuch).
  - Im Keyboard-Mode 6. Adresse (Weichentaste) drücken. d.h. der Empfänger wird auf Adresse 6 programmiert, LED erlischt. Der Ausgang 6 des Decoder ist auf Adresse 30 (Ausgang 1) programmiert (siehe oben).