



Lagerschilder potentialfrei

Daten, Maßangaben und Abbildungen ohne Gewähr, Urheber- und Leistungsrechte vorbehalten.

Vervielfältigungen, öffentliche Vorführung, Sendung, Verleih und Vermietung, Tausch- und/oder

Umgebungsgeschäfte untersagt.

Art.Nr.	eingeb. Lagerschild		massefreies Lagerschild				
				4086 4087	50 4716	einfacher, Brücke auftrennen	50 4717
4010 4011			Motor ist massefrei	4087 S 4088 S	504733	massefrei	50 4733
4011 S 4012 S			Motor ist massefrei	4092 4093 4094 4095	50 4706 50 4720		50 4730
4016	50 4701		50 4750	4091 S 4092 S 4096 S			
4018 4019 4020 4021	50 4702 50 4720		50 4730	4098 4099	50 4720		50 4730
4020 S	504737	massefrei	504737	4102 S 4103 4104 4105			Motor ist massefrei
4028 4029	50 4701 50 4702		50 4750	4113 S 4114 S			Motor ist massefrei
4030 4031 4032 4033 4034			Motor ist massefrei	4115			Motor ist massefrei
4046			Motor ist massefrei	4118 S			Motor ist massefrei
4061 4062 4063 4064	50 4702 50 4720		50 4730	4121 S 4122 S			Motor ist massefrei
4061 S	504731	massefrei	50 4731	4124	504702,504720		50 4730
4065	50 4720		50 4730	4124 S	504731	massefrei	50 4731
4065 S	504732	massefrei	50 4732	4125	50 4701		50 4750
4070 S 4071 S			Motor ist massefrei	4130 4131 S 4132 S 4133 S			Motor ist massefrei
4076 4077 4078 4079	50 4716	einfacher, Brücke auftrennen	50 4717	4135 S 4136 4137 4138 4139			Motor ist massefrei
4079 S	504733	massefrei	50 4733				
4080	504701		504750				
4081 S 4082 S			Motor ist massefrei				

Technik-Info

FLEISCHMANN
Die Modellbahn der Profis



4140	504702		
4141	504702,504706		504730
4142	504706,504720		
4143	504706,504720		
4145	50 4701	50	50 4750
4146	4702		50 4730
4147			
4152			
4154	50 4720		50 4730
4155			
4156			
4157	50 4709 grün		massefrei
4158			
4160	50 4706	50	50 4730
4161	4720		
4162	50 4709 grün		massefrei
4164	50 4720		504730
4165			Motor ist massefrei
4166 S			Motor ist massefrei
4167 S	50 4736	massefrei	50 4736
4168 S	50 4736	massefrei	50 4736
4169	50 4724		50 4725
4169-99	50 4724		504734 m. Anker504607
4170	50 4701		50 4750
	50 4702		50 4730
	50 4706		50 4730
4171	50 4724		50 4725
4171 S	50 4734	massefrei	50 4734
4172			
4173	504706,504720		50 4730
4174	50 4724		504725
4175 S	50 4736	massefrei	504736
4175-92	50 4724		50 4725
4175	50 4701	50	50 4750
4177	4702		50 4730
4178	504706,504720		50 4730
4176	50 4709	massefrei	50 4709
4179	50 4709 grün	massefrei	50 4709 grün
4181	504713,504724		50 4725
4182 S	504736	massefrei	504736
4200		Umbau	
4201	50 4703	nicht möglich	

4203		bei neuer Version kann Brücke aufgetrennt werden	
4204	50 4705		
4215	50 4724		50 4725
4223			
4224			
4225	50 4701		50 4750
4226			
4227			
4224 S			
4226 S	504750	massefrei	50 4750
4228	504713,504724		50 4725
4229	504713,504724		50 4725
4230	504701		50 4750
--	504713,504724		50 4725
4231	504713,504724		50 4725
4232	50 4704		
4233	50 4704		
4234	50 4704		
4236	50 4726		
4237	50 4704		
4238	50 4704		
4239	50 4704		
4235	50 4701		50 4750
4236	50 4704		50 4727
4235 S	50 4727	massefrei	50 4727
4233 S	504737		504737
4236 S	504731,504737	massefrei	504731,504737
4246			
4247	504702,504720		50 4730
4270			
4271			
4272	50 4701		50 4750
4273			
4280			
4281	50 4701		50 4750
4300	50 4701		50 4750
4305	504702,504720		504730
4306 S	50 4737	massefrei	50 4737
4319 S			Motor ist massefrei
4320			
4320 S			
4322 S			
4323 S			
4325 S	504736	massefrei	504736

Technik-Info

FLEISCHMANN
Die Modellbahn der Profis



4326 4327 4328 4329	504713,504724		50 4725
4330	50 4701		50 4750
4335 4336 4337 4338	50 4701		50 4750
4339 S	50 4737	massefrei	50 4737
4340 4341 4342 4343 4344	50 4702 50 4702 50 4706 50 4720 50 4720		50 4730 50 4730 50 4730 50 4730 50 4730
4345	504706,504720		50 4730
4346 4347 4348 4349	50 4724 50 4713 50 4713 50 4713		50 4725 50 4725 50 4725 504725
4350 4351 4352 4353	50 4707 50 4713 50 4713 50 4724		50 4725 50 4725 50 4725 50 4725
4355 4355 S			Motor ist massefrei
4365	50 4702 50 4706 50 4720		50 4730
4366	504702,504706 504720		50 4730
4367	504702,504706 504720		50 4730
4369	50 4703	Umbau nicht möglich	
4370	50 4703	Umbau nicht möglich	
4371 4372	50 4701		50 4750

4375 4376 4377 4378	50 4702 50 4706 50 4720 50 4720		50 4730
4380 4381 4382 4383	50 4702 50 4720 50 4720 50 4720		50 4730
4399	50 4701		50 4750
4400 4401	50 4701		50 4750
4405 4407			Motor ist massefrei
4415 4418	504729		504723
4430 4431 4434 4438	50 4704		50 4727 nur mit Anker 504607
4440 4450 4452	504713,504724		50 4727 nur mit Anker 504607
4452 S	50 4736	massefrei	50 4736
4460	504707,504727	IC-Experi- mental	50 4727 nur mit Anker 504607
4460 S		massefrei	50 4728
4470	50 4708		50 4727 nur mit Anker 504607
4471 S	50 4727	massefrei	50 4727
4472	504706,504720		50 4730
4472 S	504737	massefrei	504737
4490 S	504736	massefrei	504736
4805	504706,504720		504730
4872	504706,504720		504730
4933 4938	50 4704		50 4727 nur mit Anker 504607
4938 S	504731,504737	massefrei	50 4737